

電気使用における注意点について

例年1500wまでの制限を設けていますが、超えてしまった場合その教室だけでなく、その建物全てが停電します。電気を使用するにあたり、必ず部員やメンバーにこの注意点を周知してください。

1 電気使用について

- 濡れた手で、電気器具・電気配線・コンセント等に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 停電や電気器具から異音・異臭・火花等が発生したら直ちに使用を中止し、櫛祭本部に連絡してください
電気配線や電気器具故障の可能性があります。櫛祭本部が対応します。
- 配布された「使用可能電力について」で許可された場所・電力・コンセントのみ使用できます。許可されていない場所での電力使用は、停電の恐れがあるため禁止されています。コンセントの封鎖シールは絶対にはがさないでください。
- 電気物品にはマスキングテープのみ使用できます。**養生用テープ、ガムテープは使用できません。
- 模擬店テントの電灯は16時頃に、櫛祭本部員がスイッチを入れます。テントの電灯スイッチ等には触れないで下さい。

2 電気ドラムの使用方法について

- 使用の際は、ドラムからコードを全て出して使用して下さい。コードを巻いたまま・束ねたまま使用すると過熱により焼損に至ります。
- 使用時には、コードが通行の妨げにならないよう注意してください。床やドアの上からコンセントを通す場合は事故防止のため、コードがたるまないよう、マスキングテープで固定してください。ガムテープ、養生用テープ等は使用できません。

3 ライト物品の使用方法について

- 強い過熱性があり、高温になることがあります。長時間連続しての使用は非常に危険です。
長時間同じものに照明を当て続けること、熱がこもるような使用方法は禁止しています。
カラーセロハンなどは左右前方に穴を開けて使用してください。
- 床に置いて使用する場合は、ベビースポットライト台・スポット足等を使用してください。

※使用方法・電気量を厳守し、電気使用の際は細心の注意を払ってください。

4 電気物品の保管について

1. 基本的に公演中以外は控室に電気物品を保管してください。
2. 控室がない団体や諸事情のある団体の保管場所は以下の一覧の場所に保管をお願いいたします。

	団体名	電気物品保管場所
1	マジシャンズクラブ	2-212
2	コンパルサウンズジャズオーケストラ	2-212
3	モダンジャズ	2-212
4	應援指導部	2-212
5	中庭ステージ委員会	3-101
6	本部企画	3-102

3. 電気物品を保管した部屋を無人にしないでください。必ず、学館3階の櫛祭管理窓口に鍵を借りに行き、施錠してください。
4. 本部員が見回りに行きます。施錠をせずに電気物品を保管している部屋を見つけた場合、来年度以降の査定に支障が出る場合がございます。
5. 夜間に本部員が各教室を見回ります。
その際、団体に貸し出している電気物品の個数を確認いたしますので、教室内の見えやすいところに保管してください。
6. 雨天時の対応は「別紙:雨天日対応について」をご参照ください。